Philips PRG 1023 für POCSAG

```
Hallo Funker,

wer seinen Scanner durch das Decodieren von POCSAG nicht belegen möchte,
kann auch die Empfängermodule aus den Pagern nutzen.

Als Beispiel hier der Philips PRG 1023:

1. Batterien raus, Gürtelclip entfernen, 2 Schrauben lösen, Deckel
   abheben.

2. die Empfänger-Platine rausziehen. Sie steckt auf der anderen
   Platine mit einem 5poligen Verbinder

3. Dieser Verbinder hat folgende Belegung:

  ************************************************
  *  Ant.                                        *
  * -----          *******   o o o o o      ***   *
  * -----          *     *   5 4 3 2 1      ***   *
  * -----          * RX  *                  ***   *
  * -----  ******* *     *          **      ***   *
  *        *Blech* *     *    Var.-C**       Osc. *
  *        *geh. * * IC  *                       *
  *        ******* *     *          **            *
  *                *     *    Var.-C**            *
  *                *******                        *
  *                                **            *
  *                            Var.-C**            *
  *BESTÜCKUNGSSEITE!                              *
  ************************************************

  1 - Masse

  2 - RX-Enable. Muß dauernd HIGH sein, damit der RX-IC
      immer empfängt

  3 - Versorgungsspannung + 3V

  4 - Daten-Ausgang vom Empfänger

  5 - Battery-Low Indikator. HIGH, wenn die Versorgungs-
      Spannung kleiner als 2.05 Volt ist

4. Alles auf ne Platine bauen und anschliessen. Den Rest kennt
  jeder selber ...

       Wie immer gilt - Nur auf Afu-Frequenzen decodieren !
```

```
                    Do it at your own risk
```

From:
https://dg1sfj.de/ - **dg1sfj.de**

Permanent link:
https://dg1sfj.de/doku.php?id=funk:geraete:phillipsprg1023

Last update: **2025/01/19 14:16**